

Секундомір із відліком у прямому та зворотному порядку

Інструкція з експлуатації

Дякуємо вам за вибір цього пристрою від TFA.

1. Перед використанням

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації.
- Ця інформація допоможе вам добре ознайомитися з вашим новим пристроєм, вивчити всі його функції і деталі, дізнатися подробиці про перше використання і роботу пристрою, а також отримати поради у випадку несправностей.
- Дотримання цієї інструкції по експлуатації запобіжить пошкодження пристрою та втрату ваших законних прав внаслідок появи дефектів із-за неправильного використання. Ми не несемо відповідальності за будь-які пошкодження, які з'явилися результатом недотримання вказівок цієї інструкції. А також ми не відповідальні за якісь неправильні показання і будь-які результати, до яких вони можуть призвести.
- Будь ласка, зверніть особливу увагу на пораду по безпеці!
- Будь ласка, перегляньте цю інструкцію в майбутньому.

2. Для вашої безпеки

- Цей продукт призначений виключно для області застосування, описаної вище. Цей продукт потрібно використовувати тільки так, як вказано в інструкції.
- Незаконний ремонт, модифікації або зміни в продукті заборонені.
- Цей продукт не можна використовувати в медичних цілях або для громадської інформації, а призначений тільки для застосування домашніх умовах.



Попередження!

Ризик травми:

- Зберігайте цей пристрій і батареї поза досяжністю дітей.
- Батареї заборонено кидати у вогонь, піддавати короткого замикання, розбирати на частини або перезаряджати. Існує загроза вибуху!
- Батареї містять шкідливі кислоти. Батареї з низьким зарядом необхідно змінити як можна швидше, щоб запобігти пошкодження внаслідок витoku батарейки. Ніколи не використовуйте одночасне поєднання старих і нових батарей або батарей різних типів.
- Надягайте хімічно стійкі захисні рукавички та окуляри, коли поводитесь з батареями, що потекли.



Важлива інформація стосовно безпеки продукту!

- Не піддавайте пристрій екстремальних температур, вібрацій або ударів.
- Захищайте пристрій від вологи.
- Чистіть пристрій за допомогою вологою м'якою тканини. Не використовуйте розчинники або миючі засоби.
- Видаляйте батареї, якщо ви не користуєтесь цим пристроєм довгий період часу.

3. Початок роботи

- Відкрийте батарейний відсік, повернувши кришку з використанням монети, та видаліть ізоляційну стрічку.
- Пролунає короткий звуковий сигнал, світлодіодний будильник заблимає, та всі сегменти LCD засвітяться на короткий момент. Закрийте батарейний відсік.
- Пристрій зараз готовий до роботи.

4. Таймер із відліком у зворотному напрямку

- Натисніть кнопку 10M, 5M, 1M, щоб налаштувати хвилини, та кнопку 10S, щоб налаштувати секунди. З кожним подальшим натисканням кнопки час буде додаватися (до 99 хв. 50 сек.).
- Натисніть кнопку START/STOP.
- M та S блиматимуть, та процес відліку у зворотному напрямку почнеться.
- Коли таймер завершить відлік у зворотному напрямку, дисплей заблимає, та будильник задзвенить (максимально 60 секунд).
- Світлодіодний будильник блимає червоним кольором. Тепер таймер почне рахувати пройдений час в прямому напрямку.
- Натисніть кнопку START/STOP, щоб зупинити дзвінок будильника.
- Таймер викличе останній вибраний час автоматично.

5. Секундомір із функцією зупинки

- Натисніть кнопку START/STOP.

- Почнеться відлік у прямому напрямку.

6. Операції

- Натисніть та утримуйте кнопку 10M, 5M, 1M або 10S в режимі налаштування для швидкої прокрутки цифр.
- За допомогою кнопки START/STOP ви можете зупинити та перезапустити відлік.
- Натисніть кнопку RESET, щоб скинути таймер.

6.1. Налаштування сигналу будильника

- Використовуючи перемикач з правої сторони, ви можете активувати або деактивувати сигнал будильника.

7. Закріплення

- За допомогою розкладної ніжки цей пристрій можна розташувати на будь-якій плоскій поверхні.
- За допомогою розкладної підвіски ви можете закріпити пристрій на цвяху на стіні.
- Використовуйте два магніти на задній стороні пристрою для розташування його на металевій поверхні.

8. Заміна батарейок

- Замінюйте батарейку, коли дисплей становиться неясним, або потужність сигналу будильника знижується.
- Впевніться в дотриманні правильної полярності батарейки. (полус + зверху).

9. Пошук та усунення несправностей

Проблема	Рішення
Відсутнє відображення	→ Впевніться, що дотримана правильна полярність батарейки
Неправильне відображення	→ Замініть батарейку

Якщо ваш пристрій не працює належним чином, незважаючи на прийняття даних заходів, зв'яжіться з продавцем, у якого ви купували цей продукт.

10. Утилізація відходів

Цей продукт був виготовлений з використанням високоякісних матеріалів і компонентів, які можуть бути перероблені і повторно використані.



Ніколи не викидайте порожні батарейки та акумулятори в побутові відходи. Як споживач ви зобов'язані віднести їх в ваш магазин або в спеціальний відділ в залежності від ваших національних або місцевих постанов щодо захисту навколишнього середовища.

Позначення для важких металів:

Cd = кадмій, Hg = ртуть, Pb = свинець.



Цей пристрій марковано відповідно до директиви EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).

Будь ласка, не викидайте цей пристрій в побутові відходи. Користувач повинен віднести старі прилади в призначене місце збору для видалення електричного та електронного обладнання, щоб гарантувати викид відходів без шкоди для навколишнього середовища.

11. Специфікація

Операційний час	Максимально 99 хв. 50 сек.
Енергоспоживання	Батарейка x 1,5 V CR2032 (входить до комплекту)
Розмір корпусу	90 x 17 (37) x 90 мм
Вага:	66 грам (тільки пристрій)

Жодну частину цієї інструкції не можна відтворювати без письмового дозволу TFA Dostmann. Технічні дані є вірними на момент видання інструкції та можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Останні технічні дані та інформацію про ваш продукт можна знайти, вводячи номер вашого продукту на нашій домашній сторінці.

www.tfa-dostmann.lie

TFA Dostmann GmbH & Co. KG Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Germany