



Датчик рівня опадів TFA WeatherHub

Коротка інструкція

Цей датчик призначений для системи WeatherHub, і його можна застосовувати виключно з цією системою. Щоб використовувати цей датчик, вам необхідний міжмережний шлюз WeatherHub.

Налаштування датчика

Відкрийте батарейний відсік (на гвинтах) датчика дощу і вставте батареї 2 x 1,5 V AA, дотримуючись правильної полярності.

Розташування

Усуньте коливання всередині датчика. Розташуйте дощомір на відкритій землі і змонтуйте його горизонтально, ідеальна відстань – 1 метр над землею. Дощова вода з датчика дощу впливає самостійно.

Додатковий датчик

Відкрийте програму, відобразиться інструментальна панель. Натисніть "Add new sensor" і скануйте QR-код на задній стороні датчика дощу. Після цього встановіть назву для датчика.

Специфікації

Батарейки: 2 x 1,5 V AA

Термін служби батареї: близько 2 років (лужні)

Робоча температура: 0°C до +40°C

Розділення: 0,25 мм

Діапазон вимірювань: 0 до 300 мм на годину

Частота: 868,3 МГц

Діапазон передачі: 100 метрів (відкритий простір)



Старі батарейки не можна викидати в загальні побутові відходи. Ви зобов'язані здати використані батарейки в спеціальні пункти збору.

Електротехнічні пристрої необхідно утилізувати окремо від загальних побутових відходів. Віднесіть ваше старе електронне обладнання в призначене місце збору для видалення електричного та електронного обладнання або в центри з переробки відходів.