

Цифровий таймер TFA «TRIPLE TIME XL»

Цифровий таймер TFA «TRIPLE TIME XL»

1. Функції

- Три таймера з відліком в зворотному напрямку, можливий одночасний процес
- Час
- Таймер з відліком у прямому напрямку з 1/100 сек.
- Відображення годин/хвилин/секунд
- До 19 годин, 59 хвилин і 59 секунд
- Функція пам'яті
- 3 магнітом

2. Елементи

2.1 Кнопки (Рис.1)

- A: кнопка **T1**
- B: кнопка **T2**
- C: кнопка **T3**
- D: кнопка **HR**
- E: кнопка **MIN/12/24 HR**
- F: кнопка **SEC**
- G: кнопка **ST/SP/MEMORY**
- H: кнопка **CLEAR**
- I кнопку **CLOCK/TIMER**

2.2 Дисплей

Режим годин (Fig. 1)

J: верхній дисплей: час

K: середній дисплей 1/100 секунд (секундомір з остановом)

L: нижній дисплей: години/хвилини/секунди (секундомір з остановом)

Режим таймера (Fig. 2)

M: верхній дисплей: TIMER 1

N: середній дисплей: TIMER 2

O: нижній дисплей: TIMER 3

2.3 Задня сторона (Fig. 3)

P: підставка (розкладна)

Q: отвір для настінного монтажу

R: кнопка **RESET**

S: магніт

T: батарейний відсік

3. Початок роботи

- Відкрийте батарейний відсік і видаліть ізоляційну стрічку.
- Пролунає короткий звуковий сигнал, і всі сегменти LCD-дисплея загоряться приблизно на 2 секунди.
- Пристрій зараз готовий до роботи.

4. Функціонування

- Натисніть кнопку **CLOCK/TIMER**, щоб перемикатися між режимом годин і режимом таймера.
- Натисніть і утримуйте кнопку **HR** або кнопку **MIN/12/24 HR**, або кнопку **SEC**, та ви ввійдете в режим швидкої прокрутки.
- Всі успішні налаштування будуть підтверджуватися звуковим сигналом.

5. Час

- Натисніть і утримуйте кнопку **CLOCK/TIMER** в режимі годин 3 секунди.
- У верхньому дисплеї блимає індикація годин, хвилин і секунд.
- Натисніть кнопку **HR**, щоб встановити годинник, натисніть кнопку **MIN/12/24 HR**, щоб встановити хвилини, і натисніть кнопку **SEC**, щоб встановити секунди.
- Підтвердіть натиснувши кнопку **CLOCK/TIMER**.
- Натисніть кнопку **MIN/12/24 HR**, щоб вибрати систему відображення 12 HR (AM або PM з'явиться на дисплеї) або 24 HR.

6. Секундомір з зупинкою

- Натисніть кнопку **ST/SP/MEMORY** в режимі годин.
- В середньому дисплеї буде відраховуватися 1/100 секунд.
- Години, хвилини і секунди з'являться в нижньому дисплеї.
- Використовуйте кнопку **ST/SP/MEMORY**, щоб зупинити і заново почати відлік.

- Натисніть кнопку **CLEAR**, щоб скинути відображення.

7. Таймер з відліком у зворотному напрямку

- У режимі таймера **TIMER 1** з'явиться у верхньому дисплеї, **ТАЙМЕР 2** - в середньому дисплеї, **ТАЙМЕР 3** – у нижньому дисплеї.
- Натисніть і утримуйте кнопку **T1** або **T2**, або **T3**, щоб вибрати таймер.
- Пролунає короткий звуковий сигнал, і буде мигати вибраний таймер.
- Натисніть кнопку **HR**, щоб встановити годинник, натисніть кнопку **MIN/12/24 HR**, щоб встановити хвилини, і натисніть кнопку **SEC**, щоб встановити секунди.
- Натисніть відповідну кнопку **T1** або **T2**, або **T3**, щоб підтвердити бажане налаштування.
- Натисніть кнопку **T1**, **T2** або **T3**, щоб запустити відлік у зворотному напрямку відповідного таймера.
- Натисніть знову кнопку **T1** або **T2**, або **T3**, щоб зупинити/заново запустити відлік відповідного таймера.
- Для одночасної роботи всіх трьох таймерів встановіть бажаний час для **TIMER 1**, **TIMER 2**, **TIMER 3**.
- Натисніть кнопку **ST/SP/MEMORY**, щоб почати, зупинити і заново запустити відлік у зворотному напрямку таймерів **TIMER 1**, **TIMER 2**, **TIMER 3** одночасно.
- Коли таймер відрхає в зворотному напрямку до **00:00:00**, буде звучати звуковий сигнал (1 хвилина), дисплей заблімає, і з'явиться **TIME'S UP**.
- Тепер таймер буде рахувати використаний час у прямому напрямі до тих пір, поки не буде зупинений натисканням кнопки **ST/SP/MEMORY** або відповідної кнопки **TIMER (T1, T2, T3)**.
- Щоб стерти показання (**TIMER 1**, **TIMER 2**, **TIMER 3**), використовуйте кнопку **CLEAR**.
- Під час функції відліку в зворотному напрямку натисніть кнопку **CLOCK/TIMER**, щоб повернутися в режим годин. Працюючий таймер блимає у відповідному дисплеї, і після закінчення часу пролунає звуковий сигнал, і з'явиться **TIME'S UP** у відповідному дисплеї.

8. Функція пам'яті

- Пристрій зберігає останнє налаштування часу таймера.
- Натисніть кнопку **ST/SP/MEMORY**.
- **MEMORY** і останнє налаштування часу з'явиться на дисплеї.
- Натисніть відповідну кнопку **TIMER (T1, T2, T3)**.
- **MEMORY** зникне з дисплея, і почнеться відлік.

9. Фіксування

- За допомогою розкладної підставки пристрій можна розташувати на плоскій поверхні.
- Використовуйте магніт на задній стороні пристрою для прикріплення на металевих поверхнях.
- Використовуйте отвір для настінного монтажу, щоб підвісити пристрій за допомогою цвяха на стіні.

10. Заміна батарейок

- Замініть батарейки, коли дисплей стає тьмяним.
- Відкрийте батарейний відсік і вставте дві нові батареї (2 x 1.5 AAA), полярність, як позначено.
- Використовуйте тільки лужні батарейки. Дотримуйтесь правильної полярності. Батарейки з низьким зарядом необхідно замінювати негайно, щоб уникнути пошкоджень у результаті витоку батарейки. Батарейки містять шкідливі кислоти. Одягайте хімічно стійкі захисні окуляри і рукавички, коли поводитесь з витікшими батарейками.

Увага:

Будь ласка, не викидайте старі електронні пристрої та порожні батарейки в побутові відходи. Щоб захистити навколишнє середовище, віднесіть їх у ваш магазин або в спеціальний відділ в залежності від ваших національних або місцевих постанов.

11. Догляд за обладнанням

- Зберігайте пристрій у сухому місці.
- Не піддавайте пристрій екстремальних температур, вібрацій або ударів.
- Чистіть м'якою вологою тканиною. Не використовуйте розчинники або миючі засоби.
- Уникайте розміщення пристрою біля інтерферувальних джерел/металевих каркасів, таких як комп'ютер або телевізор.
- Якщо пристрій не працює правильно, використовуйте шпильку, щоб натиснути кнопку **RESET**. Замініть батарейки.

12. Призначене використання, втрата гарантії, інформація з безпеки

- Цей продукт – не іграшка. Тримайте його подалі від дітей.
- Цей продукт не можна використовувати в медичних цілях або для громадської інформації, а тільки в домашніх умовах.
- Специфікації цього продукту можуть змінюватися без попереднього повідомлення.
- Жодна частина цієї інструкції не може бути відтворена без письмового дозволу **TFA Dostmann**.
- Неправильне використання або незаконне відкриття корпусу буде означати втрату гарантії.

13. Специфікації

Батарейки: 2 x 1.5 AAA