



Kat. Nr. 38.2027

Дякуємо вам за вибір цього пристрою від TFA.

### 1. Перед використанням

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації.
- Дотримання цієї інструкції по експлуатації запобіжить пошкодження пристрою та втрату ваших законних прав внаслідок появи дефектів із-за неправильного використання.
- Ми не несемо відповідальності за будь-які пошкодження, які з'явилися результатом недотримання вказівок цієї інструкції.
- Будь ласка, зверніть особливу увагу на пораду по безпеці!
- Будь ласка, переглядайте цю інструкцію в майбутньому.

### 2. Область діяльності і всі переваги вашого нового пристрою в короткому огляді

- Таймер з відліком у прямому напрямку і у зворотному напрямку з сенсорними кнопками
- Відображення хвилин і секунд
- Звуковий сигнал
- До 99 хвилин і 59 секунд
- З магнітом і підставкою (розкладний)

### 3. Для вашої безпеки

- Цей продукт призначений виключно для області застосування, описаної вище. Цей продукт потрібно використовувати тільки так, як вказано в інструкції.
- Незаконний ремонт, модифікації або зміни в продукті заборонені.
- Цей продукт не можна використовувати в медичних цілях або для громадської інформації, а тільки в домашніх умовах.

### Попередження!

#### Ризик травми:

- Зберігайте пристрій та батарейки поза досяжністю дітей.
- Батарейки заборонено кидати у вогонь, піддавати короткого замикання, розбирати на частини або перезаряджати. Існує загроза вибуху!
- Батарейки містять шкідливі кислоти. Батарейки з низьким зарядом необхідно змінити як можна швидше, щоб запобігти пошкодження внаслідок витоків батарейки. Ніколи не використовуйте поєднання старих і нових батарейок одночасно або батареї різних типів. Одягайте хімічно стійкі захисні рукавички та окуляри, коли звертається з витікшими батарейками.

### Важлива інформація про безпеку продукту!

- Не використовуйте цей пристрій біля місць з екстремальними температурами, вібраціями або ударами.
- Захищайте пристрій від вологи.

### 4. Функціонування

- Розкладіть підставку і закрийте батарейний відсік вниз (дивіться позначення).
- Складіть знову підставку і вставте дві нові батарейки (2 x 1.5 В ААА). Дотримуйтесь правильної полярності батарейок.
- Знову розкладіть підставку і закрийте кришку батарейного відсіку.
- 00 (M) і 00 (S) з'явиться на дисплеї.
- Пристрій готовий до роботи.

#### 4.1 Таймер відліку в зворотному напрямку

- Натисніть кнопку **MIN**, щоб відрегулювати хвилини (максимально 99 хвилин).
- Натисніть кнопку **SEC**, щоб відрегулювати секунди (максимально 59 секунд).
- Короткий звуковий сигнал буде звучати при кожному натисканні кнопки.
- Натисніть і утримуйте кнопку **MIN** або **SEC** в режимі налаштування для швидкої прокрутки.
- Натисніть кнопку **START/STOP**.

- Блімає M і S, і процес відліку в зворотному напрямку почався.
- За допомогою кнопки **START/STOP** ви можете зупинити і перезапустити відлік.
- Після того, як таймер відрхує в зворотному напрямку, спалахне дисплей, і пролунає звуковий сигнал (максимально 60 секунд).
- Натисніть кнопку **START/STOP**, щоб зупинити звуковий сигнал.
- Таймер автоматично відновить останній обраний час.
- За допомогою кнопки **START/STOP** ви можете заново запустити відлік у зворотному напрямку.
- Натисніть кнопку **MIN** та **SEC** одночасно, щоб скинути таймер.

#### 4.2 Секундомір із зупинником

- Натисніть кнопку **START/STOP**.
- M і S блимають, і процес відліку в прямому напрямку почався.
- За допомогою кнопки **START/STOP** ви можете зупинити і перезапустити відлік.
- Натисніть кнопку **MIN** та **SEC** одночасно, щоб скинути таймер.

#### 4.3 Фіксування

- Використовуйте магніти для фіксування або розкладну підставку на задній стороні пристрою для настільної установки.

#### 5. Догляд за обладнанням

- Чистіть м'якою вологою тканиною. Не використовуйте розчинники або миючі засоби.
- Виймайте батарейки, якщо не користуєтеся цим продуктом тривалий період часу.
- Зберігайте пристрій у сухому місці.

#### 5.1 Заміна батарейок

- Замінюйте, коли дисплей стає тьмяним, або слабшає звуковий сигнал.
- Переконайтеся в правильній полярності батарейок.

#### 6. Пошук і усунення несправностей

##### Проблеми

##### → Рішення

*Відсутнє відображення*

→ Переконайтеся в правильній полярності батарейок

→ Замініть батарейки

*Неправильне відображення*

→ Замініть батарейки

Якщо ваш пристрій не працює належним чином, незважаючи на вжиття всіх цих заходів, зверніться до продавця, в якого ви купували продукт.

#### 7. Утилізація відходів

Цей продукт був виготовлений з використанням високоякісних матеріалів і компонентів, які можуть бути перероблені і повторно використані.

Ніколи не викидайте порожні батарейки та акумулятори в побутові відходи. Як споживач ви зобов'язані віднести їх в ваш магазин або в спеціальний відділ в залежності від ваших національних або місцевих постанов щодо захисту навколишнього середовища.

Позначення для важких металів:

Cd = кадмій, Hg = ртуть, Pb = свинець.



Цей пристрій марковано відповідно до директиви EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE). Будь ласка, не викидайте цей пристрій в побутові відходи. Користувач повинен віднести старі прилади в призначене місце збору для видалення електричного та електронного обладнання, щоб гарантувати викид відходів без шкоди для навколишнього середовища.

#### 8. Специфікації

Хвилини: до 99 хвилин.

Секунди: до 59 секунд.

Розмір корпусу: 60 x 21 x 70 мм

Вага: 60 грам (тільки пристрій).

*TFA Dostmann GmbH i Co. KG, Zum Otterberg 12, D-97877 Wertheim.*

*Ніяка частина цієї інструкції не може бути відтворена без письмового дозволу TFA Dostmann. Технічні дані правильні на момент друкування цієї інструкції та можуть бути змінені без попереднього повідомлення.*