

Настінний годинник TFA

Інструкція по експлуатації

Ми вдячні Вам за вибір цього пристрою від TFA.

1. Перед тим, як приступити до роботи:

- Будь ласка, дуже уважно прочитайте інструкцію.
- Дотримуючись вказівок інструкції з експлуатації, ви уникнете пошкодження пристрою та не втратите ваші законні права на гарантійний ремонт в разі наявних дефектів.
- Ми відмовляємося від зобов'язань при деяких некоректних діях і висновках, які можуть виникнути при неправильному тлумаченні інструкції.
- Будь ласка, уважно читайте поради у примітках по безпеці!
- Будь ласка, зберігайте інструкцію для перегляду в майбутньому

2. Для вашої безпеки

- Продукт призначений виключно для застосування в тих областях, що наведені вище. Продукт необхідно використовувати тільки згідно з інструкцією.
- Самостійний ремонт, модифікація або зміна продукту заборонені.

Увага!

Ризик отримання травм:

- Зберігайте інструмент і батарейки в недоступних місцях для дітей.
- НЕ кидайте батарейки у вогонь, не допускайте короткого замикання, розбирання на частини або зарядки. Можливість пожежі!
- Батарейки містять шкідливі кислоти. Порожні батареї необхідно замінювати як можна швидше, щоб уникнути витікання розчинів з батарей. Ніколи не використовуйте одночасно старі та нові батареї або батареї різних типів.
- Одягайте захисні рукавиці та окуляри під час видалення батарейок, які потекли.

! Важлива інформація стосовно безпеки продукту!

- Не піддавайте пристрій впливу екстремальних температур, уникайте ударів і вібрацій.
- Захищайте пристрій від вологи.

3. Робота з пристроєм

- Вставити батарейку (1x 1.5 AA) згідно вказаної полярності.
- Пристрій готовий до експлуатації.

3.1 Налаштування годинника

- Встановіть поточний час, повернувши кнопку на тильній стороні годинника.

4. Обслуговування пристрою

- Для чищення використовуйте м'яку вологу серветку. Не застосовуйте розчинники або миючі засоби для чищення.
- Видаліть батарею, якщо не будете користуватися годинником тривалий час
- Зберігайте годинник в сухому місці.

5. Пошук та усунення несправностей

Проблеми	Рішення
Відсутній рух стрілки	→ Розташуйте годинник у вертикальному положенні
	→ Впевніться в додержанні правильної полярності батарейки
	→ Замініть батарейку
Неправильний рух стрілки або слабкий звук сигналу	→ Замініть батарейку

6. Утилізація відходів

Цей продукт був виготовлений з використанням високоякісних матеріалів і компонентів, які можуть бути перероблені і повторно використані.

Ніколи не викидайте порожні батарейки та акумулятори в побутові відходи. Як споживач ви зобов'язані віднести їх в ваш магазин або в спеціальний відділ в залежності від ваших національних або місцевих постанов щодо захисту навколишнього середовища.

Позначення для важких металів:

Cd = кадмій, Hg = ртуть, Pb = свинець.



Цей пристрій марковано відповідно до директиви EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE). Будь ласка, не викидайте цей пристрій в побутові відходи. Користувач повинен віднести старі прилади в призначене місце збору для видалення електричного та електронного обладнання, щоб гарантувати викид відходів без шкоди для навколишнього середовища.