

## Настінний годинник TFA

Дякуємо вам за вибір цього пристрою від TFA.

### 1. Перед початком використання

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації.
- Дотримання вказівок вашої інструкції з експлуатації запобіжить пошкодження пристрою та втрату ваших законних прав внаслідок появи дефектів із-за неправильного використання. Ми не несемо відповідальності за будь-які пошкодження, які з'явилися результатом недотримання вказівок цієї інструкції.
- А також ми не відповідальні за якісь неправильні показання і будь-які результати, до яких вони можуть призвести.
- Будь ласка, зверніть особливу увагу на пораду по безпеці!
- Будь ласка, переглядайте цю інструкцію в майбутньому.

### 2. Для вашої безпеки

- Продукт необхідно використовувати тільки згідно вказівок цієї інструкції.
- Самостійний ремонт, модифікація або зміна продукту заборонені.



#### Увага!

#### Ризик отримання травм:

- Зберігайте пристрій і батарейки в недоступних для дітей місцях.
- НЕ кидайте батарейки у вогонь, не допускайте короткого замикання, розбирання на частини або зарядки. Ризик вибуху!
- Батарейки містять шкідливі кислоти. Порожні батарейки необхідно замінювати як можна швидше, щоб уникнути витікання розчинів з батарей. Ніколи не використовуйте одночасно старі та нові батарейки або батарейки різних типів.
- Надягайте захисні рукавиці та окуляри під час видалення батарейок, які потекли.



#### Важлива інформація стосовно безпеки продукту!

- Не розташовуйте ваш пристрій біля місць з екстремальними температурами, уникайте ударів і вібрацій.
- Захищайте пристрій від вологи.

### 3. Робота з пристроєм

Вставте одну нову батарейку типу 1.5 V AA, додержуючись вказаної полярності. Пристрій тепер готовий до використання.

#### 3.1. Налаштування годинника

Встановіть фактичний час, повертаючи кругову шкалу.

### 4. Догляд за пристроєм

- Чистіть ваш пристрій м'якою вологою тканиною. Не використовуйте розчинники або миючі засоби.
- Видаляйте батарейку, якщо ви не користуєтесь цим продуктом довгий період часу.
- Зберігайте цей пристрій в сухому місці.

### 5. Пошук та усунення несправностей

| Проблеми              | Рішення   |
|-----------------------|---|
| Відсутній рух стрілок | Розташуйте годинник у вертикальному положенні.<br>Впевніться в додержанні правильної полярності батарейок.<br>Замініть батарейку. |
| Неправильний рух      | Замініть батарейку.   |

Якщо ваш пристрій не працює належним чином, незважаючи на прийняття даних заходів, зв'яжіться з продавцем, у якого ви купували цей продукт.

### 6. Утилізація відходів

Цей продукт був виготовлений з використанням високоякісних матеріалів і компонентів, які можуть бути перероблені і повторно використані.

Ніколи не викидайте порожні батарейки та акумулятори в побутові відходи. Як споживач ви зобов'язані віднести їх в ваш магазин або в спеціальний відділ в залежності від ваших національних або місцевих постанов щодо захисту навколишнього середовища.

Позначення для важких металів:

Cd = кадмій, Hg = ртуть, Pb = свинець.



Цей пристрій марковано відповідно до директиви EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).

Будь ласка, не викидайте цей пристрій в побутові відходи. Користувач повинен віднести старі прилади в призначене місце збору для видалення електричного та електронного обладнання, щоб гарантувати викид відходів без шкоди для навколишнього середовища.

Жодну частину цієї інструкції не можна відтворювати без письмового дозволу TFA Dostmann.

Технічні дані є вірними на момент видання інструкції та можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Останні технічні дані та інформацію про ваш продукт можна знайти, вводячи номер вашого продукту на нашій домашній сторінці.