

**Будильник TFA «NOSTALGIE»****Функціонування:**

- Відкрийте батарейний відсік і видаліть ізоляційну стрічку батарейки. Пристрій зараз готовий до використання.

**Налаштування часу:**

- Поверніть ліву ручку налаштування на задній стороні і встановіть дійсний час.

**Будильник:**

- Поверніть праву ручку налаштування на задній стороні і встановіть потрібний час будильника.
- Пересуньте перемикач **ALARM** вгору. Функція будильника активована.
- Щоб дезактивувати функцію будильника, посуньте перемикач **ALARM** вниз.

**Корпус:**

- Хромований метал

**Заміна батарейок:**

- Замініть батарейку (1 x 1.5 AA), якщо пристрій не працює правильно.
- Використовуйте тільки лужні батарейки. Дотримуйтесь правильну полярність. Батарейки з низьким зарядом слід замінювати як можна швидше, щоб уникнути пошкодження в результаті витіку батарейки.
- Батарейки містять шкідливі кислоти. Одягайте хімічно стійкі захисні рукавички та окуляри, коли звертаєтесь з витікшими батарейками.

**Увага:**

Будь ласка, не викидайте старі електронні пристрої та порожні батарейки в побутові відходи. Щоб захистити навколишнє середовище, віднесіть їх у ваш магазин або в спеціальний відділ в залежності від ваших національних або місцевих постанов.

**Інструкції:**

- Завжди читайте інструкцію по експлуатації перед роботою з пристроєм.
- Не піддавайте пристрій екстремальних температур, вібрації або ударів.
- Чистіть пристрій м'якою вологою тканиною. Не використовуйте розчинники або миючі засоби.

**Відмова від зобов'язань:**

- Цей продукт – не іграшка. Тримайте його подалі від дітей.
- Специфікації цього продукту можуть змінюватися без попереднього повідомлення.
- Жодна частина цієї інструкції не може бути відтворена без письмового дозволу TFA Dostmann.
- Неправильне використання або незаконне відкриття корпусу буде означати втрату гарантії.