


# Таймер «VISUAL» із індикацією залишкового часу

## Інструкція з експлуатації



Дякуємо вам за вибір цього пристрою від TFA.

### 1. Перед використанням

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації.
- Ця інформація допоможе вам добре ознайомитися з вашим новим пристроєм, вивчити всі його функції і деталі, дізнатися подробиці про перше використання і роботу пристрою, а також отримати поради у випадку несправностей.
- Дотримання цієї інструкції по експлуатації запобіжить пошкодження пристрою та втрату ваших законних прав внаслідок появи дефектів із-за неправильного використання. Ми не несемо відповідальності за будь-які пошкодження, які з'явилися результатом недотримання вказівок цієї інструкції. А також ми не відповідальні за якісь неправильні показання і будь-які результати, до яких вони можуть призвести.
- Будь ласка, зверніть особливу увагу на пораду по безпеці!
- Будь ласка, перегляньте цю інструкцію в майбутньому.

### 2. Область діяльності та всі переваги вашого нового пристрою в короткому огляді

- Аналоговий циферблат з кольоровою індикацією залишкового часу
- Видимий хід часу
- Легке налаштування часу з поворотним циферблатом
- Працює безшумно від батарейок
- Тривалість сигналу 3/60 секунд
- Гучність звуку сигналу гучно / тихо

### 3. Для вашої безпеки

Цей продукт призначений виключно для області застосування, описаної вище. Цей продукт потрібно використовувати тільки так, як вказано в інструкції.

Незаконний ремонт, модифікації або зміни в продукті заборонені.



#### Попередження!

##### Ризик травми:

- Зберігайте цей пристрій і батарейки поза досяжністю дітей.
- Батарейки заборонено кидати у вогонь, піддавати короткого замикання, розбирати на частини або перезаряджати. Існує загроза вибуху!
- Батарейки містять шкідливі кислоти. Батарейки з низьким зарядом необхідно змінити як можна швидше, щоб запобігти пошкодження внаслідок витoku батарейки. Ніколи не використовуйте одночасне поєднання старих і нових батарейок або батарейки різних типів.
- Надягайте хімічно стійкі захисні рукавички та окуляри, коли поводитесь з батарейками, що потекли.



#### Важлива інформація стосовно безпеки продукту!

- Не піддавайте пристрій екстремальних температур, вібрацій або ударів.
- Захищайте пристрій від вологи.

### 4. Початок роботи

- Відкрийте батарейний відсік.
- Налаштуйте обидва перемикача звукових сигналів в батарейному відсіку в потрібне положення (дивіться розділ "Налаштування сигналу").
- Вставте дві нові батарейки AAA 1,5 V, дотримуючись вказаної полярності.

- Пристрій надасть короткий звуковий сигнал.
- Закрийте батарейний відсік.
- Пристрій готовий до використання.

## 5. Операції

- Налаштуйте потрібну тривалість часу (1 до 120 хвилин), повертаючи поворотний циферблат. Часовий діапазон позначений кольоровим дисплеєм залишкового часу.
- Розташуйте таймер на плоскій поверхні.
- Почнеться відлік у зворотному напрямку, та кольоровий дисплей залишкового часу постійно скорочуватиметься.
- Коли таймер завершить відлік в зворотному напрямку, звуковий сигнал звучатиме з тією тривалістю та гучністю, які ви налаштували.
- Щоб зупинити сигнал, поверніть коротко ручку вправо та назад до положення нуля.

### 5.1. Налаштування сигналу

- Налаштуйте обидва перемикача звукових сигналів в батарейному відсіку наступним чином:

❶ Тривалість сигналу: 3 або 60 секунд

❷ Гучність звукового сигналу: низька/висока  

## 6. Догляд за обладнанням

- Чистіть пристрій м'якою вологою тканиною. Не використовуйте розчинники або миючі засоби. Захищайте його від вологи.
- Видаляйте батарейки, якщо не користуєтеся цим пристроєм тривалий період часу.
- Зберігайте пристрій у сухому місці.

### 6.1. Заміна батарейок

- Замініть батарейку, коли функції пристрою стають слабкими.
- Впевніться в додержанні правильної полярності батарейки.

## 7. Утилізація відходів

Цей продукт був виготовлений з використанням високоякісних матеріалів і компонентів, які можуть бути перероблені і повторно використані.

Ніколи не викидайте порожні батарейки та акумулятори в побутові відходи. Як споживач ви зобов'язані віднести їх в ваш магазин або в спеціальний відділ в залежності від ваших національних або місцевих постанов щодо захисту навколишнього середовища.

Позначення для важких металів:

Cd = кадмій, Hg = ртуть, Pb = свинець.



Цей пристрій марковано відповідно до директиви EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).

Будь ласка, не викидайте цей пристрій в побутові відходи. Користувач повинен віднести старі прилади в призначене місце збору для видалення електричного та електронного обладнання, щоб гарантувати викид відходів без шкоди для навколишнього середовища.



## 8. Специфікації

Тривалість часу 1 — 120 хвилин

Енергоспоживання

Батарейки 2 x AAA 1,5 V (не поставляються в комплекті)

Розмір корпусу 78 x 48 x 78 мм

Вага 78 грам (тільки пристрій)

Жодну частину цієї інструкції не можна відтворювати без письмового дозволу TFA Dostmann. Технічні дані є вірними на момент видання інструкції та можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Останні технічні дані та інформацію про ваш продукт можна знайти, вводячи номер вашого продукту на нашій домашній сторінці.

[www.tfa-dostmann.de](http://www.tfa-dostmann.de)

E-Mail: [info@tfa-dostmann.de](mailto:info@tfa-dostmann.de)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG