


## Будильник TFA «Mini Nostalgia»



### Кнопки:

- A: кнопка налаштування часу
- B: кнопка налаштування будильника
- C: перемикач сигналу

### Корпус:

- D: батарейний відсік

### Функціонування:

- Видаліть ізоляційну стрічку батарейок.
- Пристрій зараз готовий до роботи.

### Налаштування часу:

- Поверніть верхню кнопку налаштування на задній стороні і встановіть дійсний час.

### Будильник:

- Поверніть нижню кнопку налаштування на задній стороні і встановіть потрібний час будильника.
- Посуньте перемикач сигналу вгору (ON). Функція будильника активована.
- Щоб деактивувати функцію будильника, посуньте перемикач сигналу вниз (OFF).

### Заміна батарейок:

- Замінійте, якщо пристрій не працює правильно.
- Відкрийте батарейний відсік, повертаючи кришку у напрямку проти годинникової стрілки за допомогою монети, поки позначення не зустрінеться з "OPEN". Вставте батарейку (1 x 1.5 V AG13), + полюс зверху. Закрийте батарейний відсік (позначення "CLOSE").
- Використовуйте тільки лужні батарейки.
- Дотримуйтесь правильної полярності.
- Батарейки з низьким зарядом необхідно замінювати негайно, щоб уникнути пошкодження в результаті витoku батарейки.
- Батарейки містять шкідливі кислоти.
- Одягайте хімічно стійкі захисні рукавички та окуляри, коли поводитесь з витікшими батарейками.
- **Увага:** будь ласка, не викидайте старі електронні пристрої та порожні батарейки в побутові відходи. Щоб захистити навколишнє середовище, віднесіть їх у ваш магазин або в спеціальний відділ в залежності від ваших національних або місцевих постанов.

### Догляд за обладнанням

- Зберігайте пристрій у сухому місці.
- Не піддавайте пристрій екстремальних температур, вібрацій або ударів.
- Чистіть м'якою вологою тканиною. Не використовуйте розчинники або миючі засоби.
- Якщо пристрій не працює правильно, замініть батарейки.

### Призначене використання, втрата гарантії, інформація з безпеки

- Цей продукт – не іграшка. Тримайте його подалі від дітей.
- Цей продукт не можна використовувати в медичних цілях або для громадської інформації, а тільки в домашніх умовах.
- Специфікації цього продукту можуть змінюватися без попереднього повідомлення.
- Жодна частина цієї інструкції не може бути відтворена без письмового дозволу TFA Dostmann.
- Неправильне використання або незаконне відкриття корпусу буде означати втрату гарантії.