


XXL Будильник TFA «Big Bell» Инструкция по эксплуатации



Благодарим вас за выбор этого устройства от TFA.

1. Перед началом использования устройства

- Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию по эксплуатации.
- Следование этой инструкции по эксплуатации предотвратит повреждения устройства и утерю ваших законных прав вследствие появления дефектов из-за неправильного использования.
- Мы не несем ответственности за какие-либо повреждения, которые явились результатом несоблюдения указаний этой инструкции.
- Пожалуйста, обратите особенное внимание на совет по безопасности!
- Пожалуйста, просматривайте эту инструкцию в будущем.

2. В комплект входит

- Будильник
- Инструкция по эксплуатации

3. Область деятельности и все преимущества вашего нового устройства в кратком обзоре

- Аналоговый дисплей с секундной стрелкой
- Будильник со звонком с двумя чашками
- Бесшумное движение «качание»
- Корпус и чашки звонка изготовлены из металла
- Стеклопанельное покрытие
- Возможность настенного монтажа или установки на столе

4. Для вашей безопасности:

- Этот продукт предназначен исключительно для области применения, описанной выше. Данный продукт необходимо использовать только так, как описано в указаниях этой инструкции.
- Незаконный ремонт, модификации или изменения этого продукта запрещены.



Внимание!

Риск травмы:

- Храните это устройство и батарейки вне досягаемости детей.
- Батарейки запрещено бросать в огонь, подвергать короткому замыканию, разбирать на части или перезаряжать. Существует угроза взрыва!
- Батарейки содержат вредные кислоты. Батарейки с низким зарядом необходимо как можно скорее заменить, чтобы предотвратить повреждение, вызванное потекшими батарейками. Никогда не используйте сочетание старых и новых батареек одновременно и не используйте батарейки разных типов.
- Надевайте химически устойчивые защитные перчатки и очки, когда будете обращаться с потекшими батарейками.



Важная информация по безопасности продукта!

- Не располагайте ваше устройство вблизи мест с экстремальными температурами, не подвергайте его вибрациям или ударам.
- Защищайте это устройство от влаги.

5. Элементы

A: ручка настройки времени

В: ручка настройки будильника
 С: переключатель ON/OFF
 D: отверстие для настенного монтажа
 Е: батарейный отсек

6. Начало работы

- Откройте батарейный отсек и вставьте новую батарейку 1.5 V С. Убедитесь в соблюдении правильной полярности батарейки. Снова закройте батарейный отсек.
- Устройство сейчас готово к использованию.

6.1. Настройка часов

- Поворачивайте ручку настройки часов (смотрите обозначения) на задней стороне и установите действительное время.

6.2. Настройка времени будильника

- Поворачивайте ручку настройки будильника (смотрите обозначения) на задней стороне и установите нужное вам время будильника.
- Поставьте переключатель ON/OFF в положение вверх (ON).
- Функция будильника активирована.
- Чтобы дезактивировать функцию будильника, поставьте переключатель ON/OFF в положение вниз (OFF).

7. Чистка и уход за оборудованием

- Производите чистку вашего устройства с помощью влажной мягкой ткани. Не используйте растворители или моющие средства.
- Удаляйте батарейку, если вы не пользуетесь этим устройством длительный период времени.
- Храните ваше устройство в сухом месте.

7.1. Замена батарейки

- Производите замену батарейки, когда функции устройства становятся слабыми.
- Откройте батарейный отсек и вставьте новую батарейку 1,5 V С. Убедитесь в том, что соблюдена правильная полярность батарейки. Снова закройте батарейный отсек.

8. Поиск и устранение неисправностей

| Проблемы | Решение |
|------------------------------|--|
| Отсутствует движение стрелки | → Убедитесь в соблюдении правильной полярности батарейки → Замените батарейку |
| Неправильное отображение | → Замените батарейку |

Если ваше устройство не работает правильно, несмотря на принятие всех перечисленных мер, свяжитесь с продавцом, у которого вы покупали данный продукт.

9. Удаление отходов

Этот продукт был изготовлен с использованием высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и повторно использованы.



Никогда не выбрасывайте пустые батарейки и аккумуляторы в бытовые отходы. Как потребитель вы обязаны отнести их в ваш магазин или в специальный отдел в зависимости от ваших национальных или местных постановлений по защите окружающей среды.

Обозначения для содержащихся тяжелых металлов: Cd = кадмий, Hg = ртуть, Pb = свинец.



■ Это устройство маркировано в соответствии с директивой EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).

Пожалуйста, не выбрасывайте это устройство в бытовые отходы. Пользователь должен отнести старые приборы в назначенное место сбора для удаления электрического и электронного оборудования, чтобы гарантировать выброс отходов без вреда для окружающей среды.

10. Спецификации

| | |
|-----------------------|---|
| Потребляемая мощность | Батарейка 1 x 1.5 V С (не поставляется в комплекте) |
| Размеры: | 218 x 90 x 285 мм |
| Вес: | 968 грамм (только устройство) |