


## Годинник TFA Інструкція по експлуатації



Fig. 1



Дякуємо вам за вибір цього пристрою від TFA.

### 1. Перед використанням цього продукту:

- Будь ласка, дуже уважно прочитайте вказівки цієї короткої інструкції з експлуатації.
- Ця інформація допоможе вам добре ознайомитися із вашим новим пристроєм, вивчити всі його функції та частини, взяти важливі подробиці про перше використання та функціонування пристрою та отримати поради у випадках неправильного спрацювання.
- Слідування вказівкам цієї інструкції з використання пристрою попередить його пошкодження та втрату ваших законних прав внаслідок дефектів в результаті неправильного використання.
- Ми не несемо відповідальності за будь-яке пошкодження, що трапилося внаслідок зневажання вказівок цієї інструкції.
- Будь ласка, зверніть особливу увагу на поради стосовно безпеки!
- Будь ласка, регулярно звертайтеся до цієї інструкції в майбутньому.

### 2. Діапазон застосування та всі переваги вашого нового пристрою в короткому огляді

- Безшумний рух "sweep"
- Дзвінок будильника з двома чашками
- Підсвічування

### 3. Для вашої безпеки:

- Цей продукт призначений виключно для області дії, описаної вище. Цей продукт можна використовувати тільки так, як описано у вказівках цієї інструкції.
- Незаконний ремонт, модифікації або зміни цього продукту заборонені.



#### Увага!

##### Ризик травми:

- Тримайте цей пристрій та батарейки поза досяжністю дітей.
- Батарейки не можна кидати у вогонь, робити коротке замикання, розбирати на частини або перезаряджати. Існує загроза вибуху! Батарейки містять шкідливі кислоти. Батарейки з низьким зарядом треба замінювати якомога швидше, щоб попередити пошкодження, яке може виникнути в результаті витікання батарейки. Ніколи не використовуйте поєднання старих та нових батарейок одночасно або батарейки різних типів.
- Видаляйте батарейки, якщо ви не користуєтесь цим продуктом довгий період часу.
- Надягайте хімічно-стійкі захисні рукавички та окуляри, коли маніпулюєте з батареями, що потекли.



##### Важлива інформація стосовно безпеки продукту!

- Не розташовуйте цей пристрій біля екстремальних температур, вібрацій або ударів.
- Захищайте пристрій від вологи.

### 4. Елементи

**A 1:** кнопка **LIGHT** **A 2:** перемикач будильника ON/OFF **A 3:** кругова шкала налаштування будильника  
**A 4:** кругова шкала налаштування годинника **A 5:** батарейний відсік

### 5. Початок роботи

- Відкрийте батарейний відсік та вставте одну нову батарею 1,5 VAA. Впевніться, що додержана правильна полярність батарейки.
- Закрийте батарейний відсік.

### 6. Налаштування часу

- Повертайте кругову шкалу налаштування, розташовану зліва (додержуючись напрямку стрілки), та налаштуйте дійсний час.

### 7. Налаштування будильника

- Повертайте кругову шкалу налаштування, розташовану справа (додержуючись напрямку стрілки), та налаштуйте відповідний час будильника.
- Поставте перемикач ON/OFF положенням вгору (ON). Функція будильника активована.
- Поставте перемикач ON/OFF положенням вниз (OFF). Функція будильника дезактивована.

### 8. Підсвічування

- Натисніть кнопку **LIGHT**, щоб активувати підсвічування.

### 9. Очищення та технічне обслуговування

- Виконуйте чищення вашого пристрою за допомогою м'якої вологої тканини. Не використовуйте розчинники або миючі засоби.
- Видаляйте батарею, якщо ви не користуєтесь цим продуктом довгий період часу.
- Зберігайте пристрій в сухому місці.

#### 9.1. Заміна батарейки

- Здійснюйте заміну батарейки, коли функції дисплею становляться слабкими.

### 10. Виявлення та усунення несправностей

Проблема	Рішення
Стрілки годинника не рухаються	→ Впевніться, що додержана правильна полярність батарейки → Замініть батарею
Неправильне відображення	→ Замініть батарею

Якщо ваш пристрій не працює, не дивлячись на прийняті міри, зв'яжіться з продавцем, у якого ви купували цей продукт.

## 12. Утилізація



Цей продукт був виготовлений за допомогою високоякісних матеріалів та компонентів, що можна переробляти та використовувати знову. Не викидайте батарейки або акумулятори у звичайне побутове сміття!

## 12. Специфікації

Енергоспоживання:	Батарейка 1 x 1,5 VAA (не поставляється в комплекті)
Розмір корпусу:	117 x 56 x 159 мм
Вага:	265 грам (тільки пристрій)