

Настінний годинник «DESIGN»

Інструкція по експлуатації



Дякуємо вам за вибір цього пристрою від TFA.

1. Перед початком використання пристрою

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації.
- Ця інформація допоможе вам добре ознайомитися з вашим новим пристроєм, вивчити всі його функції і деталі, дізнатися подробиці про перше використання і роботу пристрою, а також отримати поради у випадку несправностей.
- Дотримання цієї інструкції по експлуатації запобіжить пошкодження пристрою та втрату ваших законних прав внаслідок появи дефектів із-за неправильного використання.
- Ми не несемо відповідальності за будь-які пошкодження, які з'явилися результатом недотримання вказівок цієї інструкції.
- Будь ласка, зверніть особливу увагу на пораду по безпеці!
- Будь ласка, перегляньте цю інструкцію в майбутньому.

2. Область діяльності і всі переваги вашого нового пристрою в короткому огляді

- Великий, виразний циферблат
- Секундна стрілка
- Пристрій ідеально підходить для використання в домашніх умовах, в офісі, в залі очікування, вестибюлі або в передпокої, а також в якості подарунка

3. Для вашої безпеки:

- Цей продукт призначений виключно для області застосування, описаної вище. Даний продукт необхідно використовувати тільки так, як описано у вказівках цієї інструкції.
- Незаконний ремонт, модифікації або зміни цього продукту заборонені.



Увага!

Ризик травми:

- Зберігайте пристрій та батарейки поза досяжністю дітей.
- Батарейки заборонено кидати у вогонь, піддавати короткого замикання, розбирати на частини або перезаряджати. Існує загроза вибуху!
- Батарейки містять шкідливі кислоти. Батарейки з низьким зарядом необхідно якомога швидше замінити, щоб запобігти пошкодження, викликане витоком батарейок. Ніколи не використовуйте поєднання старих і нових батарейок одночасно і не використовуйте батарейки різних типів.
- Одягайте хімічно стійкі захисні рукавички та окуляри, коли будете поводитись з батарейками, що витікли.



Важлива інформація з безпеки продукту!

- Не розташовуйте пристрій поблизу місць з екстремальними температурами, не піддавайте його вібрації або ударів.
- Захищайте цей пристрій від вологи.

4. Початок роботи

- Зніміть захисну фольгу.
- Вставте одну нову батарейку (1x 1.5 V AA), дотримуючись зазначеної полярності.
- Пристрій зараз готовий до використання.

4.1. Налаштування годинника

- Встановіть дійсний час, повертаючи ручку налаштування на задній стороні.

5. Чистка та догляд за обладнанням

- Робіть чищення вашого пристрою за допомогою м'якої вологої тканини. Не використовуйте розчинники або миючі засоби.
- Виймайте батарею, якщо ви не користуєтесь пристроєм тривалий період часу.
- Зберігайте пристрій у сухому місці.

6. Пошук і усунення несправностей

Проблеми	Рішення
Відсутній рух стрілок	→ Дотримуйтесь правильної полярності, коли вставляєте батарейку → Замініть батарейку
Неправильне відображення	→ Замініть батарейку

Якщо ваш пристрій не працює належним чином, незважаючи на вжиття всіх перелічених заходів, зв'яжіться з продавцем, у якого ви купували цей продукт.

7. Утилізація відходів

Цей продукт був виготовлений з використанням високоякісних матеріалів і компонентів, які можуть бути перероблені і повторно використані.

Ніколи не викидайте порожні батарейки та акумулятори в побутові відходи. Як споживач ви зобов'язані віднести їх у ваш магазин або в спеціальний відділ в залежності від ваших національних або місцевих постанов по захисту навколишнього середовища.

Позначення для важких металів: Cd = кадмій, Hg = ртуть, Pb = свинець.

Цей пристрій марковано відповідно до директиви EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).

Будь ласка, не викидайте цей прилад у побутові відходи. Користувач повинен віднести старі прилади в призначене місце збору для видалення електричного та електронного устаткування, щоб гарантувати викид відходів без шкоди для навколишнього середовища.

8. Специфікації

Споживана потужність:	Батарейка 1.5 V AA (не поставляється в комплекті)
Розмір корпусу:	228 x 45 мм
Вага:	221 грам (тільки пристрій)