


Годинник настінний TFA «DESIGN» Інструкція з експлуатації



Дякуємо вам за вибір цього пристрою від TFA.

1. Перед використанням:

Будь ласка, дуже уважно прочитайте вказівки цієї короткої інструкції з експлуатації. Слідування вказівкам цієї інструкції з використання пристрою попередить його пошкодження та втрату ваших законних прав внаслідок дефектів в результаті неправильного використання. Ми не несемо відповідальності за будь-яке пошкодження, що трапилося внаслідок зневажання вказівок цієї інструкції. А також ми не несемо відповідальності за будь-які неправильні показники та наслідки, до яких вони можуть призвести. Будь ласка, зверніть особливу увагу на поради щодо безпеки! Будь ласка, регулярно звертайтеся до цієї інструкції в майбутньому.

2. До комплекту входить

- Настінний годинник
- Інструкція з експлуатації

3. Область діяльності та всі переваги вашого нового пристрою в короткому огляді

- Безшумний хід механізму "Sweep"



- Великий, зручний для зору циферблат
- Люмінесцентні стрілки та цифри
- Корпус виготовлений із скла
- Ідеально підходить для дому, офісу, зала очікування, приймальні та вестибулю або в якості подарунку

4. Для вашої безпеки:

Цей продукт призначений виключно для області дії, описаної вище. Цей продукт можна використовувати тільки так, як описано у вказівках цієї інструкції. Незаконний ремонт, модифікації або зміни цього продукту заборонені.



Увага!

Ризик травми:

Тримайте цей пристрій та батарейки поза досягом дітей.

Батарейки не можна кидати у вогонь, робити коротке замикання, розбирати на частини або перезаряджати. Існує загроза вибуху! Батарейки містять шкідливі кислоти. Батарейки з низьким зарядом треба замінювати якомога швидше, щоб попередити пошкодження, яке може виникнути в результаті витікання батарейки. Ніколи не використовуйте поєднання старих та нових батарейок одночасно або батарейки різних типів. Видаляйте батарейки, якщо ви не користуєтесь цим продуктом довгий період часу. Надягайте хімічно-стійкі захисні рукавички та окуляри, коли маніпулюєте з батареями, що потекли.

Важлива інформація стосовно безпеки продукту!

Не розташовуйте цей пристрій біля екстремальних температур, вібрацій або ударів.
Захищайте його від вологи.

5. Елементи

Зворотна сторона

A: Ручка настроювання

B: Батарейний відсік

C: Отвір для настінного монтажу

6. Функціонування

• Вставте одну нову батарейку 1.5 V AA, полярність, як вказано. Пристрій тепер готовий для використання.

6.1. Настроювання годинника

• Встановіть діючий час, повертаючи ручку настроювання на зворотній стороні.

7. Обслуговування та ремонт

- Виконуйте чищення вашого пристрою за допомогою м'якої вологої тканини. Не використовуйте розчинники або миючі засоби.
- Видаляйте батарейку, якщо ви не користуєтесь продуктом довгий період часу.
- Зберігайте пристрій в сухому місці.

8. Виявлення та усунення несправностей

Проблеми	Рішення
Відсутній рух стрілок годинника	-> Впевніться в дотриманні правильної полярності батарейки -> Замініть батарейку
Неправильне відображення	-> Замініть батарейку
Неправильний рух	-> Замініть батарейку

Якщо ваш пристрій не працює правильно, не дивлячись на прийняті заходи, зверніться до постачальника, у якого ви придбали цей продукт.

9. Утилізація відходів

Цей продукт був виготовлений з використанням високоякісних матеріалів і компонентів, які можуть бути перероблені і повторно використані.

Ніколи не викидайте порожні батарейки та акумулятори в побутові відходи. Як споживач ви зобов'язані віднести їх в ваш магазин або в спеціальний відділ в залежності від ваших національних або місцевих постанов щодо захисту навколишнього середовища.

Позначення для важких металів:

Cd = кадмій, Hg = ртуть, Pb = свинець.



Цей пристрій марковано відповідно до директиви EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).

Будь ласка, не викидайте цей пристрій в побутові відходи. Користувач повинен віднести старі прилади в призначене місце збору для видалення електричного та електронного обладнання, щоб гарантувати викид відходів без шкоди для навколишнього середовища.

10. Специфікації

Енергоспоживання:	Батарейка 1 x 1,5 V AA (не входить в комплект)
Розміри:	298 x 51 мм
Вага:	604 грама (тільки пристрій)