

## Цифровий термометр з зондом-датчиком



З придбанням цього температурного зонда ви придбали точний електронний пристрій для вимірювання поточної температури, а також максимальної та мінімальної температури.

### Функції:

- Поточна температура, MAX / MIN / HOLD
- Зонд 125 мм
- Водонепроникний
- Для домашнього та офісного застосування, для розваги, а також для контролю їжі
- У комплект входить батарейка

### Специфікація:

Діапазон вимірювань:  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+200^{\circ}\text{C}$  ( $-40^{\circ}\text{F}$  до  $392^{\circ}\text{F}$ )

Робоча температура:  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$  ( $-4^{\circ}\text{F}$  до  $122^{\circ}\text{F}$ )

Точність:

$\pm 0.8^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 1.4^{\circ}\text{F}$ ) від  $0^{\circ}\text{C}$  ...  $+100^{\circ}\text{C}$  ( $32^{\circ}\text{F}$  ...  $212^{\circ}\text{F}$ ),

$\pm 1.0^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 1.8^{\circ}\text{F}$ ) від  $-20$  ...  $0^{\circ}\text{C}$  ( $-4^{\circ}\text{F}$  ...  $32^{\circ}\text{F}$ )

в інших умовах  $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 2.7^{\circ}\text{F}$ )

Роздільна здатність:  $0,1^{\circ}\text{C}$  ( $0,1^{\circ}\text{F}$ )

Батарейка: 1,5В кнопкова батарейка

Функція автовимикання Auto-OFF: через 10 хвилин

### Використання:

- Увімкніть пристрій одноразовим натисканням на кнопку ON / OFF.
- Дисплей покаже поточну виміряну температуру. Датчик знаходиться в місці розміщення зонда. Одиницю виміру температури можна змінити з  $^{\circ}\text{C}$  на  $^{\circ}\text{F}$  натисканням кнопки  $^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{F}$ .
- Натисніть кнопку **MODE** один раз в звичайному режимі, активується функція (вказується як HOLD).
- Натисніть кнопку **MODE** ще раз, і відобразиться максимальна температура з часу останнього скидання (вказується як MAX).
- Натисніть кнопку **MODE** знову, і відобразиться мінімальна температура від часу останнього скидання (вказується як MIN).
- Натисніть кнопку **MODE** повторно, щоб повернутися в звичайний режим.
- Щоб очистити максимальну і мінімальну пам'ять, натисніть і утримуйте кнопку **MODE** 3 секунди у відповідному режимі, поки відображається MAX або MIN (вказується як -). Натисніть кнопку **MODE** ще раз, щоб повернутися в звичайний режим.

### Заміна батарейки

- Замініть батарейку, коли дисплей стає темним.
- Використовуйте тільки лужні батарейки. Дотримуйтесь правильної полярності. Батарейки з низьким зарядом необхідно замінювати негайно, щоб уникнути пошкодження пристрою через витік батарейки. Батарейки містять шкідливі кислоти. Одягайте захисні окуляри та рукавички, коли поводжуєтесь з батарейками, що потекли.

**Увага:** Будь ласка, не викидайте старі електронні пристрої та використані батарейки в побутові відходи. Щоб захистити навколишнє середовище, віднесіть їх в магазин або до відповідного відділу відповідно до національних і місцевих норм.

### Техобслуговування і ремонт:

- Зберігайте цей пристрій в сухому місці.
- Не піддавайте цей пристрій впливу екстремальних температур, вібрацій і ударів.
- Чистіть пристрій м'якою вологою тканиною. Не застосовуйте розчинники або мийні засоби.
- Будь ласка, перезавантажте пристрій і виконайте процедуру установки батарейки, якщо він не працює, як слід. Замініть батарейку.

### Призначене використання, анулювання гарантії, інформація про безпеку

Цей пристрій — не іграшка. Тримайте його подалі від дітей.

Цей пристрій не можна використовувати в медичних цілях або для громадської інформації, а тільки для домашнього застосування. Специфікація цього пристрою може змінюватися без попереднього повідомлення.

Жодна частина цієї інструкції не може бути відтворена без письмової згоди TFA. Неправильне використання або незаконне відкриття корпусу означатиме втрату гарантії. Гарантія 1 рік з моменту придбання. Гарантія не поширюється при: механічному пошкодженні корпусу і комплектуючих частин виробу, використанні виробу не за призначенням, несанкціонованому ремонті виробу. Гарантійне обслуговування здійснюється за місцем продажу при наявності чека, що підтверджує дату покупки. Прилад не підлягає обов'язковій сертифікації. Лист МОЗ України № 5.10 / 58/1303, гігієнічний висновок №5.10 / 880. Виробник: TFA Dostmann GmbH & Co. Німеччина.