

Цифровой таймер

Инструкция по эксплуатации

Откройте батарейный отсек и вставьте батарею. Снимите защитное покрытие с дисплея. Теперь прибор готов к эксплуатации.

- Нажмите кнопку “MIN”, чтобы установить желаемые минуты, и нажмите кнопку “SEC”, чтобы установить желаемые секунды.
- Нажмите кнопку “START/STOP”, чтобы начать обратный отсчет времени.
- Вы можете остановить и продолжить обратный отсчет времени нажатием кнопки “START/STOP”.
- Когда таймер досчитает до “00m00s”, прозвучит звуковой сигнал. Чтобы отключить этот сигнал, нажмите кнопку “START/STOP”.
- После того как сигнал будет выключен, таймер автоматически покажет последнее установленное время.
- Нажмите кнопки “MIN” и “SEC” одновременно, чтобы вновь запустить таймер.

Установка

* Вы можете использовать магнит на задней части таймера для размещения таймера на металлических поверхностях.

Техническое обслуживание

- Замените батарею, когда дисплей начнет тускнеть или звуковой сигнал станет тише.

Обратите внимание: использованные батареи следует выбрасывать в специально оборудованные ящики.

Не подвергайте прибор действию слишком низких и высоких температур, колебаний и ударов.

- Прибор следует чистить мягкой влажной тканью. Не используйте растворители и чистящие средства. Пожалуйста, не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Обратитесь в пункт продажи.
- Пожалуйста, замените батарею перед тем, как подать жалобу. Гарантия не будет действительна, если Вы открывали прибор не должным образом либо пытались отремонтировать его самостоятельно.

Гарантия: В случае обнаружения любых дефектов в работе устройства не вызванных неправильным обращением, хранением, несанкционированным ремонтом, механическим повреждением корпуса устройство будет бесплатно отремонтировано или заменено на новое в течение одного года с момента покупки, при наличии документа (чека) подтверждающего дату покупки.

Гарантийное обслуживание осуществляется по месту продажи.

Гарантия 1 год с момента приобретения.

Прибор не подлежит обязательной сертификации. Письмо МЗ Украины № 5.10/58/1303, Гигиеническое заключение №5.10/880.

Производитель: TFA Dostmann GmbH & Co. Германия.